







Instrukce pro výměnu lampy

- 1. Pro výměnu lampy budete potřebovat zpravidla pouze plochý nebo křížový šroubovák. Je dobré také použít měkké rukavice, abyste zabránili kontaktu lampy s pokožkou.
- 2 Vypněte projektor nebo televizi. Pro vychladnutí přístroje počkejte 30 minut, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- 3 Otevřete kryt lampy. U projektorů se obvykle nachází na spodní straně projektoru. Projekční televizory by měly mít kryt lampy umístěný v zadní části u podlahy na levé nebo pravé straně. K uvolnění krytu stačí většinou povolit jeden šroubek. Pak odšroubujte 2-4 šroubky, které drží v projektoru samotnou lampu.
- 4 Opatrně odpojte všechny napájecí kabely, které mohou být k lampě připojené samostatně, vyjměte lampu a odložte ji stranou. **POZOR na střepy v případě prasklé lampy!!!** V takovém případě důrazně doporučujeme nechat před výměnou projektor vyčistit v odborném servisu, střepy by mohly poškodit pohyblivé součásti projektoru.
- 5 Vyčistěte prostor pro lampu. Prach se dostane všude, takže když už je projektor otevřený je nejlepší jej rovnou trochu vyčistit. Prach z prostoru lampy můžete opatrně vyfoukat stlačeným vzduchem nebo vytřete hadříkem z mikrovlákna.
- 6 Vložte novou lampu a připojte případné napájecí kabely.
- 7 Zajistěte lampu šroubky a uzavřete kryt lampy.
- 8 Nezapomeňte vynulovat všechny časovače lampy v projektoru nebo TV, jak na to se dozvíte v uživatelské příručce k zařízení.

Doporučení: Je vhodné mít připravenou náhradní lampu pro případ, že projektor nečekaně přestane fungovat.

Step 1**Step 2****Step 3****Step 1****Step 2****Step 3**

How to change lamp?

- 1 Gather the necessary tools. Luckily, you'll only need a manual screwdriver to remove the panel. You will also want to have a soft, non-abrasive cloth handy to help avoid any contact with your fingers and the lamp assembly. A Micro-Fiber Cleaning Cloth is recommended
- 2 Turn off TV or Projector. After 30minutes when the unit has cooled down properly , remove the power cord from the outlet and the unit completely.
- 3 Remove Lamp Compartment Door. The lamp compartment on projectors is usually located underneath the projector unit. For Rear Projection TVs, the lamp compartment should be located in the rear towards the bottom left or right side of the TV. 2-4 screws will be holding the compartment in place. Removed the screws and the lamp compartment door.
- 4 Remove Lamp Assembly. Carefully pull out the lamp assembly and disconnect any power cords that may still be connected to the lamp assembly. Put it aside and don't get it confused with your new lamp!
- 5 Clean Lamp Compartment. Dust gets everywhere and while you have the projector open, use a soft cloth or micro-fiber cleaning cloth to remove any loose dust from the lamp compartment.
- 6 Insert New Lamp Assembly. Carefully reconnect any power cables to the new lamp if present and slide the new lamp into the compartment in the same orientation that the original lamp came out.
- 7 Replace Lamp Compartment Door. Set the lamp compartment door back into place and securely screw in the door without screwing it in too tightly.
- 9 Don't forget to reset any lamp timers in your Projector or TV, this should be covered by the instruction manual.

Recommendaions: Its strongly recommended to have a backup lamp handy in case the lights go out unexpectedly.

**UŠETŘÍTE PŘI VÝMĚNĚ
LAMPY V PROJEKTORU!**

NEJLEPŠÍ CENY A VÝMĚNA ZDARMA
SERVIS PŘÍMO U VÁS, VÍCE NA...

LAMPYPRO.CZ
PROJEKTORY

**UŠETŘÍTE PŘI VÝMĚNĚ
LAMPY V PROJEKTORU!**

NEJLEPŠÍ CENY A VÝMĚNA ZDARMA
SERVIS PŘÍMO U VÁS, VÍCE NA...

LAMPYPRO.CZ
PROJEKTORY